尺寸：120x180mm/页
材质：封面封底157克铜版纸+内里108克铜版纸

TOPBRIGHT

For more languages

Folge uns
@topbright.eu
@topbright_eu
@topbright_eu

TOPBRIGHT GmbH
Bruinnengasse 65
90402 Nürnberg
Germany
eu.support@ttoys.com
+49 911 87579589
© 2024 TOPBRIGHT ANIMATION All Rights Reserver.
MADE IN CHINA
050160100B

Language Index

English ---------- Page 01-05
French ---------- Page 06-11
Spanish ---------- Page 11-16
Italian ---------- Page 16-2 1
Polish ---------- Page 22-26
Greek ---------- Page 27-3 1
Dutch ---------- Page 32-37

Product information

Product name: Sleep Well Whale
Product size: 670mm*360mm*170mm
Plushfabric: 100%polyester fiber
Filler: 100%polyester fiber
Main material of core: pp
Input voltage: DC 5V 1A

The SleepWell Whale

The "SleepWellWhale" is both an intelligent plush toy and a helpful support for parents It prepares the certainty that their baby is in good hands and that they can rely on a dependable companion who will immediately soothe their baby when it wakes up and cries.The whale is not just a product, but a loyal friend for babies. Just as real whales lovingly care for their little ones,our whale will always be by your baby's side to soothe and comfort them. With a unique combination of different functions, the whale gives babies a feeling of security. This includes a gentle stroking and touching function of the tail fin, which imitates the familiar holding in the arm. The integrated Smart Cry Sensor reacts to the baby's cries and automatically plays 20 minutes of soothing music in time. The ability to record the parents' voices also creates an atmosphere of trust and safety - even when the parents are not physically present.The safety counterweight of 1.4kg ensuresthat the baby feels safe and stays safely in its sleeping place. The innovative whale helps with common challenges that parents face: Little sleep and worriesabout their baby's well-being.

The parts of the whale

Part 1:Plush whale



Part 2: Core body

Installation

Open the zip on the back of the plush whale. Insert the whale core into the inside of the plush fabric (as shown in the illustration).Close the zip on the back again.

The button



Name of the switch	Icon of the button	Short press	Long press
On/off button		Slide the switch to the "on"position to start the whale.	/
Volume control		Increase/decrease volume	Pressand hold both +and- simultaneously for 2 seconds to delete the recorded voice.
Smart Cry Sensor		Switch the Smart Cry Sensor on/off to monitor crying	
Voice recording		/	Pressand hold the button for 2 seconds to start recording.
Switch for White Noise		Switch to the next sound.	Pressand hold the button to control the tail fin and start/stop playing the sound.
Volume +		Increase volume	Pressand hold the button on the volume control for 2seconds to switch the light on/off.

How to use the whale

1.Zip down the back of plush whale, and then you can see the core inside.



2. Off/Test mode: If the On/Off button is in the "Off" position, the whale is in test mode (standard mode on purchase).

3. Test mode: Presthe whale belly for 2-5 seconds and then release it to start the test mode. The tail fin starts to move, a white noise sound is played and the warm white dynamic light illuminates. Test mode ends after 10 seconds. The other switchesdo not work during test mode.

4. On / Normal Mode: Slide the power switch to the "on" position to start the toy.

5.close the zip on the back of the whale. Adjust the tail fin to a 60-90 degree angle. Place the whale (as shown in the picture) next to the baby and make sure that the tail fin touches the baby lightly when it reaches the lowest point.



6. when you press the switch in the whale's belly, the tail fin starts to move, calming music is played and the warm white dynamic light comes on. The whale has three pre-set soothing songs, which can be switched one after the other by pressingthe belly.

Additional Information

1.smart cry sensor:If the baby cries,the whale activates the preset soothing function in good time: music is played, the warm white dynamic light lights up and the tail fin moves gently to accompany the baby back to sleep. The soothing functions run for 20 minutes.

2. control fin fin movement (start/stop) by holding the whale's belly for 2 seconds.

Charging instructions

Charging time: About 3 hours for full charge.

Charging state: The indicator is red during charging, and it will turn green when fully charged.

Battery life: About 3 hours.

Low-power state: A tone will sound when the battery power is low.

Operation precautions for lithium batteries:

1.Donot disassemble, deform, heat above 60°C (140°F),or burn the device. Do not use it near a heat source, such as a fire or a heater. Thereis a potential risk of fire, explosion, and burns.

2.Theproduct should not be wet or immersed in water, as this can cause the internal protection circuit and functions to fail or result in unintended chemical reactions leading to heat, smoke, deformation, or burns.

3.The toy should only be connected to devices marked with the following symbol.

4.Theboy contains a non-replaceable battery. Thisproduct and the battery must be recycled by a professionalrecycling center; do not dispose of it in household waste.

5.Theboy should not be connected to more than the recommended number of power sources.

6.The USBcharging cable used with thiselectronic product should be regularly inspected for damage. If any damage is found, stop using the other parts. If such damage occurs,the charging cable should be discarded.

7.Theboymust be charged with the recommended transformer (DC 5V1A).Using an overloaded power supply may damage or burn the battery. Do not charge the product for more than 24 hours.

8.The USBcharging cable is not a toy. Incorrect use of the USBcharging cable can result in electric shock.

Care and maintenance

1.Gently wipe the outside of core with a soft dry cloth to keep the body clean.

2. Protect it from direct sunlight and source of fire.

3.Do not collide it with any hard objects or attempt to disassemblethe core.

4. Do not immersethe core into water to avoid moisture.

5.Theouter fabric of the whale is suitable for hand washing. Please remove the electronic linear part of the whale before washing.

6. Keep the inside and outside of plush toy dry, and protect it from moisture and mold.

⚠ Warning

The toys should be assembled by adults and then given to children. Children should be supervised by adults while playing the toys, and the toyshouldbe kept away from the fire.Please read the operation instructionscarefully before using this product and keep it properly for future reference.The product may be damaged and the safety of your baby may be affected if you fail to follow the operation instructions.

Informations sur le produit

Nom du produit : Sleep Well Whale
Taille du produit : 670mm x 360mm x 170mm
Tissupeluche : 100%fibre de polyester
Remboursage : 100%fibre de polyester
Matériau principal du noyau : pp
Tension d'entrée : DC 5V 1A

The SleepWell Whale

Le "Baleine Dormeuse" est à la fois une peluche intelligente et un soutien utile pour les parents. Elledonne aux parents la certitude que leur bébé est entre de bonnes mains et qu'ilpeuvent compter sur un compagnon fiable qui apaisera immédiatement leur bébé lorsqu'il se réveilleraet pleurera. La baleine n'est pas seulement un produit, mais un ami fidèle pour les bébés. Tout comme les vraies baleines s'occupent avec amour de leurspetits, notre baleine seraitoujours aux côtés de votre bébé pour le consoler et le réconforter. Grâce à une combinaison unique de différentes fonctions, la baleine procure aux bébés un sentiment de sécurité.La nageoire caudale est notamment dotée d'une fonction de caresse et de toucher qui imite la sensation familière d'être tenu dans le bras. Le Smart Cry Sensor intégré réagit aux bruits du bébé et active à temps la fonction d'apaisement prédéfinie par les parents. La possibilité d'enregistrer la voix des parents crée également une atmosphère de confiance et de sécurité, même lorsque les parents ne sont pas physiquement présents. Le contrepoids de sécurité de 1.4kgpermet au bébé de se sentir en sécurité et de resterdans son lit. La baleine innovante aide les parents à surmonter les difficultés auxquelles ils sont souvent confrontés : Le manque de sommeil et les inquiétudes concernant le bien-être de leur bébé.

Lesparties de la baleine

Partie 1: Baleine en peluche

Partie 2: Corps de base

Installation

Ouvrez la fermeture éclair au dos de la baleine en peluche. Insérezle noyau de la baleine à l'intérieur du tissu en peluche (comme indiqué sur l'illustration). Refermez la fermeture-éclair au dos.

Le bouton



Nom de l'interrupteur	Icône du bouton	Appui court	Appui long
Interrupteur marche/arrêt		Faites glisser l'interrupteur sur la position "on" pour démarrer la baleine.	/
Réglage du volume		Augmenter/diminuer le volume	Appuyez simultanément sur les touches + et - et maintenez-leenfoncéependant 2 secondespour supprimer la voix enregistrée.
Capteur de cri intelligent		Activez/désactivez le capteur Smart Cry pour la surveiller les pleurs	/
Enregistrement vocal		Appuyez sur la touche pendant 2 secondes pour commencer l'enregistrement	
Interrupteur pour le bruit blanc		Passerau son suivant.	Appuyez sur bouton et maintenez-le enfoncé pour contrôlerla nageoire caudale et démarrerandlire le mouvement
Volume +		Augmenter le volume	Appuyezsuiv bouton +du contrôle du volumepour activerdésactiverla lumière 2 secondes pour allumerdéteindre la lumière.

Comment utiliser la baleine

1.Fermez la fermeture éclair à l'arrière de la baleine en peluche, et vous pourrez alors voir le noyau à l'intérieur.

2. Mode arrêt/test : Si le bouton On/Off est en position "OFF" la baleine est en mode test (mode standard à l'achat).

3.Mode test : Appuyez sur la vertre de la baleine pendant 2 à 5 secondes, puis relâchez la pressionpour lancer le mode test. La nageoire caudale commence à bouger, une musique apaisante et une lumière dynamique blanche s'allument. Le mode test se termine au bout de 10 secondes. Les autres interrupteurs ne fonctionnent pas pendant le mode test.

4. Mode Marche / Normal : Glisser l'interrupteur d'alimentation sur la position "on" pour démarrer le jouet.

5. Fermez la fermeture éclair sur le dos de la baleine. Ajustez la nageoire caudale à un angle de 60 à 90 degrés. Placez la baleine (comme indiqué sur l'image) à côté du bébé et assurez-vous que la nageoire caudale touche légèrement le bébé lorsqu'elleatteint le point le plus bas.

Info : Vous pouvez régler la nageoire caudale à différents angles. En ajustant l'angle, vous pouvez ajuster l'inflexeld du toucher.

6. Lorsque vous appuyez sur l'interrupteur situé sur le ventre de la baleine, la musique apaisante commence à jouer, la nageoire caudale commence à bouger et la lumière dynamique blanc chaud s'allume. La baleine dispose de trois chansons apaisantes préprogrammées, que l'on peut changer l'une après l'autre en appuyant sur le ventre.

Informations complémentaires

1.Capteur de pleurs intelligent : Si le bébé pleure, la baleine active à temps la fonction d'apaisement préréglée : la musique est jouée, la lumière blanche dynamique blanc chaud s'allumeet la nageoire caudale bouge doucement pour aider le bébé à se rendormir. Les fonctions d'apaisement durent 30 minutes.

2. Contrôlez le mouvement de la nageoire (démarrage/arrêt) en tenant le ventre de la baleine pendant 2 secondes.

Instrucciones de carga

Tiempo de carga: Aproximadamente 3 horas para una carga completa.

Estado de carga: La luz roja indica carga, la luz verde indica carga completa.

Duración de la batería: Aproximadamente 3 horas.

Estado de baja potencia: Sonará un tono cuando la energía de la batería esté baja.

Precauciones de uso de la batería de litio:

1.No desarme, deforme, caliente por encima de los 60°C (140°F) o queme el dispositivo. No lo utilice cerca de una fuente de calor, como un fuego o un calentador. Existeun riesgo potencial de incendio, explosión y quemaduras.

2.Elproducto no debe estar mojado ni sumergido en agua, ya que estopuede provocar el fallo del circuito de protección interno y de las funciones,o resultar en reacciones químicas no deseadas que pueden generar calor, humo, deformación o quemaduras.

3.El juguete solo debe conectarse a dispositivos marcados con el siguiente símbolo.

4.Elpuede contiene una batería no reemplazable.Esteproducto y la batería deben reciclarse en un centro de reciclaje profesional; no lo deseche en los residuos domésticos.

5.El juguete no debe conectarse a más fuentes de energía de las recomendadas.

6.El cable de carga USB utilizado con este producto electrónico debe ser revisado regularmente en busca de daños en el cable de alimentación, enchufe,carcasa y otras partes. Si se produce algún daño, el cable de carga debe desecharse.

7.El juguete debe cargarse con el transformador recomendado (DC 5V1A).El uso de una fuente de alimentación sobrecargada puede dañar o quemar la batería. Nocargue el producto durante más de 24 horas.

8. El cable de carga USBno es un juguete. Eluso incorrecto del cable de carga USBpuede provocar una descarga eléctrica.

Mantenimiento y cuidado

1.Limpie suavemente el exterior del núcleo con un paño suave y seco para mantener el cuerpo limpio.

Instrucciones de los accesorios

Accesorio 1:Baleina de peluche

Accesorio 2: Núcleo

Instrucciones de instalación

Abra la cremallera en la parte posterior de la baleina de peluche, coloque el núcleo en el interior del peluche según se muestra en la imagen y cierre la cremallera para completar la instalación

Instrucciones de los botones

Nombre de los botones	Icono de los botones	Pulsación corta	Pulsación larga
Interruptor de encendido		Deslizapara encender. ON/ deslizapara apagar OFF(timodo de prueba	/
Botón de ajuste de volumen		Aumentar / disminuir volumen	Mantenga presionadoel botón +/- simultáneamente durante 2segundospara eliminarla grabación
Botón de monitoreo de llanto		Activar/ desactivar el monitoreo de llanto	/
Botón de grabación		/	Mantenga presionadoel botón de grabación durante 2segundospara comenzar a grabar.
Botón de cambio de sonido de ruido prestablecido		Pasaraso sun suivant.	Mantenga presionadoel botón de cambio de canción alpresionardurante mucho tiempo para controlarla cola.cambia / deleventaldejaron
Botón de volumen +		Aumentar el volume	Mantenga presionadoel botón de volumen+ durante 2segundospara encendr /desactivarla luz

Instrucciones de uso

1.Abra la cremallera en la parte posterior de la baleina de peluche para exponer el núcleo interno.

2. Modo OFF / Prueba: Deslice el interruptor de encendido a la posición OFF para ingresar al modo de prueba (elmodo de prueba está activado de fábrica). Elinterruptor de encendido se entrega con carga de fábrica).

3.Modo de prueba: Mantenga presionado el vientre de la ballena durante 2 a 5 segundos y luego suelte (para evitar toques accidentales: la activación solo ocurre después de la presión prolongada). Elmodo de prueba se inicia y comienza a dar palmadas y se reproducirá ruido blanco y se encenderá la luz respiratoria durante 10segundos antes de detenerse. Durante el funcionamiento del modo, no habrá respuesta al presionar otros botones.

4. Modo encendido/modo normal: Deslice el interruptor de encendido a la posición ON para encender.

5.Ajuste la cola de la ballena a 60-90 grados y coloque la ballena según se muestra en la imagen para asegurar que la cola golpee al bebé justo en el punto más bajo al entrar en contacto con él.

6. Presione el vientre de la ballena (presione hasta el fondo, activando el núcleo interno) para que la cola comience a dar palmadas, reproduzca música relajante y encienda la luz respiratoria cálida. Tiene tres canciones de cuna integradas; presionerepetidamente el vientre de la ballena para cambiar entre ellas.

Observaciones

1.Monitoreo de llanto: Cuando se detecta el llanto del bebé, la ballena reproducirá automáticamente una canción de cuna para calmarlo. Si el bebé comienza a dar palmadas y calma al bebé para que vuelva a dormirse, deteniéndose después de 30 minutos.

2. Mantenga presionado el vientre de la ballena durante 2 segundos para controlar el inicio / detención del balanceo de la cola.

Instrucciones de carga

Tiempo de carga: Aproximadamente 3 horas para una carga completa.

Estado de carga: La luz roja indica carga, la luz verde indica carga completa.

Duración de la batería: Aproximadamente 3 horas.

Estado de baja potencia: Sonará un tono cuando la energía de la batería esté baja.

Precauciones de uso de la batería de litio:

1.No desarme, deforme, caliente por encima de los 60°C (140°F) o queme el dispositivo. No lo utilice cerca de una fuente de calor, como un fuego o un calentador. Existeun riesgo potencial de incendio, explosión y quemaduras.

2.Elproducto no debe estar mojado ni sumergido en agua, ya que estopuede provocar el fallo del circuito de protección interno y de las funciones,o resultar en reacciones químicas no deseadas que pueden generar calor, humo, deformación o quemaduras.

3.El juguete solo debe conectarse a dispositivos marcados con el siguiente símbolo.

4.Elpuede contiene una batería no reemplazable.Esteproducto y la batería deben reciclarse en un centro de reciclaje profesional; no lo deseche en los residuos domésticos.

5.El juguete no debe conectarse a más fuentes de energía de las recomendadas.

6.El cable de carga USB utilizado con este producto electrónico debe ser revisado regularmente en busca de daños en el cable de alimentación, enchufe,carcasa y otras partes. Si se produce algún daño, el cable de carga debe desecharse.

7.El juguete debe cargarse con el transformador recomendado (DC 5V1A).El uso de una fuente de alimentación sobrecargada puede dañar o quemar la batería. Nocargue el producto durante más de 24 horas.

8. El cable de carga USBno es un juguete. Eluso incorrecto del cable de carga USBpuede provocar una descarga eléctrica.

Mantenimiento y cuidado

1.Limpie suavemente el exterior del núcleo con un paño suave y seco para mantener el cuerpo limpio.

2. Protéjalo de la luz solar directa y de fuentes de fuego.

3.No lo golpee contra objetos duros ni intente desmontar el núcleo.

4. No sumerja el núcleo en agua para evitar la humedad.

5. La tela exterior de la ballena es adecuada para lavado a mano. Porfavor, retire la parte electrónica interna de la ballena antes de lavarla.

6. Mantenga el interior y el exterior del juguete de peluche secoy protéjalos de la humedad y el moho.

⚠ Advertencia:

Este juguete debe ser ensamblado por un adulto antes de que lo usen los niños. Los adultos deben supervisar a los niños mientras juegan y asegurarse de que no se acerquen a fuentes de calor. Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de usar este producto y guárdelo adecuadamente para futuras consultas. No seguir las instruccionespuede dañar el producto y poner en peligro la seguridad del bebé.

ES

Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto: Balena Dormi Bene
Dimensioni del prodotto: 670mmx360mmx170mm
Tessuto peluche: 100%fibra di poliestere
Imbottitura: 100%fibra di poliestere
Materiale principale del nucleo: pp
Voltaggio in ingresso:DC 5V 1A

La Balena Dormi Bene

La "Balena Dormi Bene" è allo stesso tempo un peluche intelligente e un utile supporto per i genitori. Da ai genitori la certezza che il loro bambino è in buone mani e che possono contare su un compagno affidabile che li calmerà immediatamente quando si sveglia e piange. La balena non è solo un prodotto commerciale, ma un'amica fedele per i bambini. Proprio come le vere balene si prendono amorevolmente cura dei loro piccoli, la nostra balena sarà sempre al fianco del tuo bambino per calmarlo e confortarlo. Con una combinazione unica di diverse funzioni, la balena dà al bambino una sensazione di sicurezza. Questo include una delicata funzione di carezza e tocco della pinna caudale, che imita la familiare presa tra le braccia. Il sensore di pianto intelligente integrato reagisce ai rumori del bambino e attiva tempestivamente la funzione calmante preimpostata dai genitori. La possibilità di registrare le voci dei genitori crea inoltre un'atmosfera di fiducia e sicurezza,anche quando i genitori non sono fisicamente presenti.Il contrappeso di sicurezza da 1,4kg garantisce che il

Istruzioni per la ricarica

Tempo di ricarica: circa 3 ore per una ricarica completa.

Stato di carica: l'indicatore è rossodurante la carica e diventerà verde quando è completamente carico.

Durata della batteria: circa 3 ore.

Stato di bassa potenza: Un segnale acustico verrà emesso quando la batteria è scarica.

Precauzioneoperative per le batterie al litio

1.Non smontare, deformare, riscaldare oltre i 60°C (140°F)oriscaldare il dispositivo. Non utilizzarlovicino a una fonte di calore, come un fuoco o un riscaldatore. Esisteun potenziale rischio di incendio, esplosione e ustioni.

2. Il prodotto non deve essere bagnato o immerso in acqua, poiché ciò potrebbe causare il malfunzionamento dei circuiti di protezione interno e delle funzioni, o provocare reazioni chimiche indesiderate che portano a calore, fumo, deformazioni o ustioni.

3. Il giocattolo deve essere collegato solo a dispositivi contrassegnati con il seguente simbolo:

4. Il giocattolo contiene una batteria non sostituibile.Questo prodotto e la batteria devono esserericiclati da un centro di riciclaggio professionale;non smaltirli nei rifiuti domestici.

5. Il giocattolo non deve esserecollegato a più fonti di alimentazione rispetto al numeroraccomandato.

6. Il cavo di ricarica USButilizzato con questo prodotto elettronico deve essere controllato regolarmente per verificare eventuali danni al cavo di alimentazione, alla presa, alla custodia e ad altre parti. In caso di danni, il cavo di ricarica deve essereinutilizzato.

7. Il giocattolo deve essere caricato con il trasformatore raccomandato (DC 5V1A).L'utilizzodun'alimentazione sovraccaricata può danneggiare o bruciare la batteria. Non caricare il prodotto per più di 24 ore.

8. Il cavo di ricarica USB non è un giocattolo. L'uso improprio del cavo di ricarica USBpuò causare scosse elettriche.

Cura e manutenzione

1.Puliscidelicatamente l'esterno del nucleo con un panno morbido e asciutto per mantenere il corpo pulito.

2. Proteggilo dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.

3. Evita di farlo urtare contro oggetti duri e non tentare di smontare il nucleo.

4. Non immergere il nucleo in acqua per evitare l'umidità.

5. Il tessuto esterno della balena è adatto per il lavaggio a mano. Rimuoverela parte elettronica interna della balena prima del lavaggio.

6. Mantieni l'interno e l'esterno del giocattolo di peluche asciutti e proteggili dall'umidità e dalla muffa.

⚠ Avvertimentiij

I giocattoli dovrebbero essereassemblati dagli adulti e poi regalati ai bambini. I bambini devonoesseresorvegliati da un adulto mentre giocano con i giocattoli e i giocattoli devono essere tenuti lontani dal fuoco. Leggete attentamente il manuale di istruzioni prima di usare questo prodotto e lo conservate in modo adeguato per future riferimenti. Se non si seguono le istruzioni operative, il prodotto potrebbe danneggiarsi e la sicurezza del bambino potrebbe essere compromessa.

IT

Instrucciones de los accesorios

Accesorio 1:Ballena de peluche

Accesorio 2: Núcleo

Instrucciones de instalación

Abra la cremallera en la parte posterior de la ballena de peluche, coloque el núcleo en el interior del peluche según se muestra en la imagen y cierre la cremallera para completar la instalación

Instrucciones de los botones

Nombre de los botones	Icono de los botones	Pulsación corta	Pulsación larga
Interruptor de encendido		Deslizapara encender. ON/ deslizapara apagar OFF(timodo de prueba	/
Botón de ajuste de volumen		Aumentar / disminuir volumen	Mantenga presionadoel botón +/- simultáneamente durante 2segundospara eliminarla grabación
Botón de monitoreo de llanto		Activar/ desactivar el monitoreo de llanto	/
Botón de grabación		/	Mantenga presionadoel botón de grabación durante 2segundospara comenzar a grabar.
Botón de cambio de sonido de ruido prestablecido		Pasaraso sun suivant.	Mantenga presionadoel botón de cambio de canción alpresionarduranteo mucho tiempo para controlarla cola.cambia / deleventaldejaron
Botón de volumen +		Aumentar el volume	Mantenga presionadoel botón de volumen+ durante 2segundospara encendr /desactivarla luz

Instrucciones de uso

1.Abra la cremallera en la parte posterior de la ballena de peluche para exponer el núcleo interno.

2. Modo OFF / Prueba: Deslice el interruptor de encendido a la posición OFF para ingresar al modo de prueba (elmodo de prueba está activado de fábrica). Elinterruptor de encendido se entrega con carga de fábrica).

3.Modo de prueba: Mantenga presionado el vientre de la ballena durante 2 a 5 segundos y luego suelte (para evitar toques accidentales: la activación solo ocurre después de la presión prolongada). Elmodo de prueba se inicia y comienza a dar palmadas y se reproducirá ruido blanco y se encenderá la luz respiratoria durante 10segundos antes de detenerse. Durante el funcionamiento del modo, no habrá respuesta al presionar otros botones.

4. Modo encendido/modo normal: Deslice el interruptor de encendido a la posición ON para encender.

5.Ajuste la cola de la ballena a 60-90 grados y coloque la ballena según se muestra en la imagen para asegurar que la cola golpee al bebé justo en el punto más bajo al entrar en contacto con él.

6. Presione el vientre de la ballena (presione hasta el fondo, activando el núcleo interno) para que la cola comience a dar palmadas, reproduzca música relajante y encienda la luz respiratoria cálida. Tiene tres canciones de cuna integradas; presionerepetidamente el vientre de la ballena para cambiar entre ellas.

Informazioni aggiuntive

1. Sensore di pianto intelligente: se il bambino piange, la balena attiva tempestivamente la funzione calmante preimpostata: viene riprodotta la musica, la calda luce dinamica bianca siaccende e la pinna caudale si muove dolcemente per addormentare il bambino. Le funzioni calmanti durano 30 minuti.

2. controlla il movimento della pinna (avvio/arresto) premendo la pancia della balena per 2 secondi.

Istruzioni per la ricarica

Tempo di ricarica: circa 3 ore per una ricarica completa.

Stato di carica: l'indicatore è rosso durante la carica e diventa verde quando è completamente carico.

Durata della batteria: circa 3 ore.

Stato di bassa potenza: Un segnale acustico verrà emesso quando la batteria è scarica.

Precauzioneoperative per le batterie al litio

1.Non smontare, deformare, riscaldare oltre i 60°C (140°F)oriscaldare il dispositivo. Non utilizzarlovicino a una fonte di calore, come un fuoco o un riscaldatore. Esisteun potenziale rischio di incendio, esplosione e ustioni.

2. Il prodotto non deve essere bagnato o immerso in acqua, poiché ciò potrebbe causare il malfunzionamento dei circuiti di protezione interno e delle funzioni, o provocare reazioni chimiche indesiderate che portano a calore, fumo, deformazioni o ustioni.

3. Il giocattolo deve essere collegato solo a dispositivi contrassegnati con il seguente simbolo:

4. Il giocattolo contiene una batteria non sostituibile.Questo prodotto e la batteria devono esserericiclati da un centro di riciclaggio professionale;non smaltirli nei rifiuti domestici.

5. Il giocattolo non deve esserecollegato a più fonti di alimentazione rispetto al numeroraccomandato.

6. Il cavo di ricarica USButilizzato con questo prodotto elettronico deve essere controllato regolarmente per verificare eventuali danni al cavo di alimentazione, alla presa, alla custodia e ad altre parti. In caso di danni, il cavo di ricarica deve essereinutilizzato.

7. Il giocattolo deve essere caricato con il trasformatore raccomandato (DC 5V1A).L'utilizzodun'alimentazione sovraccaricata può danneggiare o bruciare la batteria. Non caricare il prodotto per più di 24 ore.

8. Il cavo di ricarica USB non è un giocattolo. L'uso improprio del cavo di ricarica USBpuò causare scosse elettriche.

Cura e manutenzione

1.Puliscidelicatamente l'esterno del nucleo con un panno morbido e asciutto per mantenere il corpo pulito.

2. Proteggilo dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.

3. Evita di farlo urtare contro oggetti duri e non tentare di smontare il nucleo.

4. Non immergere il nucleo in acqua per evitare l'umidità.

5. Il tessuto esterno della balena è adatto per il lavaggio a mano. Rimuoverela parte elettronica interna della balena prima del lavaggio.

6. Mantieni l'interno e l'esterno del giocattolo di peluche asciutti e proteggili dall'umidità e dalla muffa.

⚠ Avvertimentiij

I giocattoli dovrebbero essereassemblati dagli adulti e poi regalati ai bambini. I bambini devonoesseresorvegliati da un adulto mentre giocano con i giocattoli e i giocattoli devono essere tenuti lontani dal fuoco. Leggete attentamente il manuale di istruzioni prima di usare questo prodotto e lo conservate in modo adeguato per future riferimenti. Se non si seguono le istruzioni operative, il prodotto potrebbe danneggiarsi e la sicurezza del bambino potrebbe essere compromessa.

IT

Informazioni sul prodotto

Dimensioni del prodotto: 670mm x 360 mm x 170mm
Pelo: 100%poliestere
Imbottitura: 100%poliestere
Materiale principale del nucleo: pp
Ingresso: DC 5V 1A

La Balena Dormi Bene

La "